

TOTAL PLANNER
OF POLISHING
SHIKEN

ちよつと磨いてみたいとき、
役に立ちますプロの技術!!



特長

細径管・小物部品（パイプ&ロッド）の表面粗度アップやバリ取り・キズ取り・スケール取り・肌荒し・つや出し目的に最適！！

- “ポリッシャーミニ”は省スペース、超小型、軽量化仕様で本格的な研磨が簡便にできるように開発されました。
- ステン・鉄・真鍮・アルミ等の金属ワークからプラスチック材までの広いワークに対応します。
- パイプ・ロッドの細径管や小物機械部品などのちょっとした研磨に幅広くご利用いただける優れた性能で大変便利な小型センターレス研磨機です。

用途

- バリ取り
- 表面粗度アップ
- キズ取り
- スケール取り
- 肌荒し
- つや出し

◆各種小物部品等の研磨に！！◆

小型センターレス研磨機
ポリッシャーミニ SC-1型
POLISHER MINI/TYPE SC-1

■ ポリッシャーミニ SC-1 標準仕様

型 式	SC-1 型
標準適用ワーク寸法	φ3~φ25mm×30~300mmL
使用研磨ホイール寸	φ203mm×50 ^W mm(max)
主軸駆動モーター	0.75kw×4p 三相誘導電動機
主軸回転数	約2,000min ⁻¹
主軸駆動ベルト	B250S5M575(60Hz用)/B250S5M590(50Hz用)
主軸寸法	φ19.1×85mmL
主軸芯高さ	約840mm
送りロールモーター	0.06kw×4p×1/40 ギャードモーター
送りロール回転数	53R. P. M(60Hz用)/49R. P. M(50Hz用)
送りロール寸法	φ120×52 ^W mm(ニトリルゴム製)
V ガ イ ド	前180mmL・後200mmL
ワークレストブレード	2, 3, 4t MCナイロン製・7t 革製
設置スペース	400mm×600mm(突起部含まず)
総重量	約80kg
電源	AC220/200V×60/50Hz×3相

※ 標準付属品
スコッチブライト用フランジ1組
ワークレストブレード各5個
ボックス入付付属工具1組

※ 意匠登録申請済